



Trabajando Juntos para Asegurar la Casa Contra Incendios.

Hoja Informativa sobre Prevención de los Incendios en la Casa

Cada año más de 4.000 norteamericanos mueren a causa de incendios y más de 25.000 resultan heridos. Una gran cantidad de los incendios ocurren en la casa. Hay maneras comprobadas en el tiempo para prevenir y sobrevivir a un incendio. No es cuestión de suerte. Es cuestión de planificar con anticipación.

CADA CASA DEBE TENER POR LO MENOS UNA ALARMA DETECTORA DE HUMO EN BUEN ESTADO

Comprar una alarma detectora de humo en cualquier ferretería o almacén de descuentos. Es una protección que no es cara para usted y su familia. Instale una alarma detectora de humo en cada nivel de su casa. Una alarma detectora de humo, en buen estado de funcionamiento, puede duplicar sus posibilidades de sobrevivir. Revisarla cada mes, mantenerla libre de polvo y cambiarle la batería por lo menos una vez al año. Las alarmas detectoras de humo deben ser cambiadas luego de diez años de servicio, o según recomiendo el fabricante.

PREVENIR INCENDIOS POR CAUSAS ELÉCTRICAS

Jamás sobrecargue los circuitos o los cables de extensión. No coloque los cables y alambres bajo las alfombras, ni colgadas en clavos o en zonas de mucho tránsito. Apague de inmediato y desenchufe los artefactos que hagan ruidos, lancen chispas o emitan olores raros. Deje que un profesional los repare o cámbielos.

USAR LOS ARTEFACTOS CON ATENCIÓN

Al usar artefactos cumpla las precauciones de seguridad que recomienda el fabricante. El sobrecalentamiento, olores raros, corto circuitos y chispas son todos indicios de advertencia de que los artefactos deben ser apagados, y luego cambiados o reparados. Desenchufe los artefactos que no usa. Ponga tapas de seguridad para cubrir todos los enchufes en desuso, en especial si en la casa hay niños pequeños.

ARTEFACTOS ALTERNATIVOS DE CALEFACCIÓN

- Los aparatos de calefacción portátiles necesitan su propio espacio. Mantener a por lo menos tres pies de distancia cualquier material que sea inflamable.
- Mantener el fuego en la estufa. Usar pantallas contra el fuego y hacer limpiar la chimenea anualmente. La acumulación de creosota puede provocar un incendio en la chimenea que fácilmente puede expandirse.
- Los aparatos de calefacción a kerosene deben ser usados solamente en lugares donde estén aprobados por las autoridades.



- No usar nunca gasolina o combustible para estufas de campo. Rellene el combustible afuera y solamente luego que el calentador se haya enfriado.

ASPERSORES BARATOS PARA LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LA CASA

Cuando en la casa se tienen aspersores de agua junto a alarmas detectoras de

humo, sus posibilidades de sobrevivir a un incendio aumentan enormemente. Los aspersores son baratos —pueden aumentar el valor de la propiedad y rebajar las tasas del seguro.

PLANIFIQUE SU ESCAPE

Practique un plan para escapar en cada cuarto de la casa. Advierta a todos de agacharse lo más cerca al piso al escapar del incendio y nunca abra puertas que están calientes. Elija un lugar donde todos puedan encontrarse luego de escapar de la casa. Salga afuera y recién llame pidiendo ayuda.

CUIDADO DE LOS NIÑOS

Los niños menores de cinco años son naturalmente curiosos por el fuego. Muchos juegan con fósforos y encendedores. Trágicamente, cada año los niños provocan más de 20.000 incendios en casas cada año. Elimine el misterio del jugar con el fuego y enseñe a sus niños que el fuego es una herramienta, no un juguete.

CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES

Cada año más de 1.200 ciudadanos mayores (senior citizens) mueren en incendios. Muchas de esas muertes por incendios pudieron evitarse. Los adultos mayores son especialmente vulnerables porque muchos viven solos y no pueden actuar con rapidez.

Para Mayor Información Contactar:
Administración de Incendios de Estados Unidos
Oficina de Programas de Control de Incendios
16825 South Seton Avenue
Emmitsburg, MD 21727

O visitar el sitio electrónico de USFA en la Web: www.usfa.fema.gov

Visitar nuestra Página de los Niños:
www.usfa.fema.gov/kids

